## MITSUBISHI

9609R870HG5601

三菱浴室用換気・暖房・乾燥システム〈天井埋込形〉

V-130BZD<sub>2</sub> V-130BZD<sub>2</sub>-T

(照明器等スイッチ取付可能タイプ

取付工事説明書

販売店・工事店さま用

取付工事を始める前に、必ずこの取付工事説明書をお読みください。 取付工事は、販売店・丁事店さまが実施してください。(お客さま自身で工事しないでください)

本製品の施工にあたっては、地域により防災上での制限(内装材の制限、可燃物との距離の 制限など)がありますので詳細は、行政官庁または消防署にお問い合わせください。

### 別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

- ●コントロールスイッチの取付けに市販のJIS C 8336のスイッチボックス(V-130BZD2 は2個用、V-130BZD2-Tは3個用)をご用意ください。
- ●漏電しや断器(15A)を設けてください。
- ●接続ダクトはめ100(4番管)の鋼板管をご用意ください。

# 安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を ∧ 警告・∧ 注意の表示で区 分して説明しています。

| <b>企警告</b> | 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可<br>能性があるもの |
|------------|--------------------------------------|
| ⚠注意        | 誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの   |

●図記号の音味は 次のとおりになっています。

| A KIND O CONTRACTOR | (V) (U) (J (U) | , IC 3 0  |          |
|---------------------|--|-----------|----------|
| <b>禁止</b>           | 分解禁止   | 指示に従い必ず行う | ● アース線接続 |



●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)



●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しないでください。 (排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります)



●どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は 行わないでください。(火災・感電・けがの原因となります) 修理はお買上げの販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製 ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが 電気的に接触しないよう取付けてください。 (漏電した場合発火することがあります)



●アースを確実に取付け、漏電しゃ断器を設けてください。 (故障や漏電のときに感電することがあります)

### ⚠注意



- ●浴室内にコントロールスイッチを設けないでください。 (感電の恐れがあります)
- (接続部が加熱して発火する恐れがあります) ●本体の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行ってください。



- (落下によりけがをすることがあります) ●羽根や部品の取付けは確実に行ってください。
- (落下によりけがをする恐れがあります) ●取付けの際は手袋を着用してください。 (けがをすることがあります)

●電源電線の接続は確実に行ってください。


●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。 (接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります)

#### お L1

- ●高温(40°C以上)になるところに取付けないでください。 (高温では、温度ヒューズが溶断して使えなくなります)
- ●本体を断熱材等で覆わないでください。 (温度ヒューズが溶断して使えなくなります)
- ●排気ダクトは雨水の浸入を防ぐため屋外に向けて1/100以上の傾斜をつけてください。
- ●排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ(システム部材)また は、雨水などの浸入を防ぐためのフード(システム部材)などを取付けてください。
- ●効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- ●次のようなダクト工事はしないでください。 (風量低下や異常音発生の原因になります)
- ●極端な曲げ
- 多数の曲げ
- ●吐出口のすぐそばでの













### 安全のために必ず守ること っづき

この製品は浴室の天井取付け専用です。標準適応サイズは0.75坪の浴室です。浴室が広くなりますと暖房・乾燥効果は減少します。製品の取付けには下記のような規制がありますのであらかじめご確認ください。




# 外形寸法図




#### コントロールスイッチ

■V-130BZD<sub>2</sub>



#### ■V-130BZD2-T



単位(mm)

### 付属部品


| ダクト接続口<br>取付ネジ      |    |   |
|---------------------|----|---|
|                     |    |   |
| ワッシャー               |    |   |
| コントロールスイッチ          | ٠1 | 個 |
| <b>L</b> 形金具······· | ٠1 | 個 |
| し形金具取付ネジ            | .2 | 本 |

### 天井開口寸法

●本体取付 □430mm ●点 検 □ □450mm

# 取付方法

本体の取付けは必ず天井板を張付けてから浴室内から固定してください。本体のメ ンテナンスができなくなります。



#### 取付位置・壁排気穴位置を決めます。

ダクト接続穴は工場出荷時(A)の位置になって います。(B) 位置に取付ける場合は、左図のよう に行ってください。


(1)ダクト接続口カバーのネジ1本をはずしダクト 接続口カバーを取りはずします。

(2)方向を変えてダクト接続ロカバーの上部を引っ 掛けて、はずしたネジ1本を締付け固定します。



#### 配線をします。

- 電源コード(2芯)のリード線はが1.6またはか2 の電線を使用してください。
- ●本体取付位置より2mの余裕をもって配線して ください。
- ●漏電しや断器(15A)を取付けて<ださい。





#### 取付枠の組立・天井板の張付けをし、開 口部を設けてください。

内寸が左図の寸法となるように天井の野縁と補助 野縁で取付枠を組んでください。なお、野縁は、 天井板含め35mm以下のものを使用してください。 (ダクト接続口が取付けられません)

※野縁の材料は不燃材・準不燃枠をおすすめしま

単位(mm)





※照明用スイッチなどにご使用ください。 ご使用になられない場合はブランクチッ プ(付属)を取付けてください。


お客さま手配のスイッチ

#### 電気工事をします。

- (1)本体の速結端子に電源コードのリード線を芯線 が見えなくなるまで差し込み、連絡電線ととも にコード押えで固定します。
- ●リード線の皮むき寸法は15mmです。
- (2)アース工事(第3種接地工事)を行ってくださ U/o
- (3)コントロールスイッチを取付けます。
- ①結線図(5ページ)を参照し連絡電線のリード線 をコントロールスイッチの端子台に番号を合わ せて確実に差し込みます。(5か所)
- ②コントロールスイッチを、あらかじめ埋込まれ ているスイッチボックスに固定します。(ネジは スイッチボックスに同梱されている)
- [V-130BZD2 ·········· 4本]
- V-130BZD2-T··········· 6本
- ③カバーを取付けます。

#### ■結線図

●破線部分をお客さまにて結線してください。



●交流100V以外では使用しないでください。 (火災や感電の原因になります)


●浴室内にコントロールスイッチを設けないでください。 (感電の恐れがあります)

注意



●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確 実に行ってください。

(接続不良や誤った配線工事は感電や火災の恐れがありま ਰ)



ダクト ダクト接続口 L形金具 野縁 テーピング (市販品) (付属部品)

行います。


#### お願い

●ダクト接続口および本体の取付けはあら かじめ野縁にM5のタップを立ててから 取付けてください。

「ダクト接続口および本体を付属の取付ネジで 取付けできない場合は、お客さまにて取付ネ ジをご使用ください。

(1)ダクト接続口に付属のし形金具を取付けます。

- A方向とB方向とでは左図のように取付けかた が違います。
- (2)シャッターに貼付けてあるテープをはがしま す。
- (3)ダクト接続口を野縁の角に合わせて付属の取付 ネジ(1本)で固定します。
- (4)ダクトをダクト接続口にしつかり差し込んで風 漏れのないようテーピングしてください。
- (5)ダクトは本体に力が加わらないよう天井より吊 してください。




#### 本体を取付けます。

(1)本体を野縁にそって差し込み、本体の穴とダクト接続口の下側のツメおよび、本体の立上り部とダクト接続口の引掛部がはまり込むように本体を取付けます。

(2)ダクト接続口が本体に密着していることを確認 してから、付属の取付ネジ(8個)で本体をしつ かり固定してください。






#### グリルを取付けます。

グリルには、両側にバネが付いていますので両手 でバネをつかみ本体内部の長穴に差し込み、手を 放し軽くグリルを押せば取付きます。





#### 衣類吊下げ用パイプを取付けます。

左図の位置に市販のパイプを取付けてください。

#### お願い

- ●パイプを購入されるときは必ず1本当り 4kg以上の荷重に耐える耐食性および不 燃性のものを取付けてください。
- ●パイプの取付位置は左図を基準として取付けてください。(基準の寸法以外で取付けますと乾燥時間が長くなります)

単位(mm)

# 試運転

取付工事が終わりましたら、再度結線が間違っていないか確認して取扱説明書の使用方法を参照し、正常な運転ができるか、また本体の取付けが確実で振動・異常音がないかを確認してください。

